

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝過熱水蒸気オーブンレンジ家庭用

取扱説明書・料理集

形名 ER-JD8A



- このたびは東芝過熱水蒸気オーブンレンジをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分理解してください。
- お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書を必ずお受け取りください。

日本国内専用
Use only in Japan

初めに必ずしましょう！


- STEP 1 「安全上のご注意」を読む(4～10ページ)**
*必ず守っていただきたいことが記載してあります。
- STEP 2 「アース」を取り付ける(6ページ)**
*故障や漏電のとき、感電を防ぐためです。
- STEP 3 電源プラグを差し込む**
- STEP 4 とびらを開閉する(14ページ)**
とびらを開けると電源が入ります
- STEP 5 庫内のカラ焼きをする(20ページ)**
*庫内が熱くなるので、冷めてから使用してください。
- 1 ～ 5 が終わったら**

調理を始めましょう！ 16～19ページを読んで、始めてください。


- ごはんやおかず** をあたためる …… **あたため** 21～23ページ
- 牛乳** をあたためる …… **のみもの牛乳** 26～27ページ
- 生もの** を解凍する …… **生解凍** 26・28ページ
- 野菜** をゆでる …… **ゆで野菜** 26・29ページ
- 揚げ物** をカラッとあたためる …… **カラッとあたため** 26・30ページ
- *日常よく使用するあたためを抜粋して記載しています。その他、詳しくは右ページの「もくじ」をご覧ください。

レンジ加熱のときは

■角皿・焼網を使わないで、食品を直接庫内に置いてください。



角皿



焼網

何も入れないで直接置いてね！



もくじ

準備と確認

安全上のご注意……………	4～10	レンジで加熱するときは……………	16～17
機能・特長……………	10～11	使いかたのポイント……………	18～19
各部のなまえとはたらき		庫内のカラ焼き・脱臭……………	20
本体・付属品……………	12～13		
操作部・省エネ機能……………	14～15		

調理のしかた

「あたため」おすすめガイド……………	21
--------------------	----

自動調理

あたため……………	22	オートメニュー……………	31
あたためを上手に使うコツ……………	23	オートメニューを上手に使うコツ	
自動メニュー 一覧……………	24～25	ふくらパン / 中華まん蒸し……………	32
タッチメニュー……………	26	お弁当……………	33
タッチメニューを上手に使うコツ		パスタ……………	34
のみもの……………	27	らくらくベーカリー……………	35
生解凍……………	28		
ゆで野菜……………	29		
カラッとあたため……………	30		

手動調理

レンジ……………	36～37	蒸し / スチームレンジ……………	43
好み温度……………	38～39	過熱水蒸気……………	44～45
オープン / 発酵……………	40～41	手動加熱の設定時間の目安……………	46
グリル……………	42	メモ……………	47

知っておいていただきたいこと

加熱のしくみ……………	48～49	使える容器・使えない容器……………	50～51
-------------	-------	-------------------	-------

こんなときは

お手入れのしかた……………	52～55	お知らせの音について……………	60
お料理が上手にできないとき……………	56～58	ブザー音の消しかたと戻しかた……………	61
こんな表示が出たときは……………	59	保証とアフターサービス……………	123
修理を依頼される前に……………	60～61	仕様……………	裏表紙

料理集

料理集もくじ……………	62～63	Cooking Book……………	64～122
-------------	-------	-------------------	--------

この取扱説明書では次のように表しています。

操作 手順	12	操作によって自動的に変わった状態	表示 点灯中 レンジ 点滅中 -レンジ-	スチームを使用するメニュー スチーム
----------	----	------------------	-------------------------	-----------------------

安全上のご注意

必ずお守りください

●製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠ 危険

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*¹を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと」を示します。

⚠ 警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*¹を負うことが想定されること」を示します。

⚠ 注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷*²を負うことが想定されるか、または物的損害*³の発生が想定されること」を示します。

図記号の説明



禁止

⊙は、禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

*1：重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

ご使用前


⚠ 危険



分解禁止

自分で分解・修理・改造をしない


火災・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご連絡ください。



禁止

吸気口、排気口、給水カセット出し入れ部、穴などにピンや針金などの金属物または異物、指を入れない

感電・けがの原因になります。
もし、異物が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご連絡ください。



⚠ 警告



コンセントを単独に使用

電源は、交流100Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使用する

交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

火災・感電の原因になります。

ご使用前(つづき)

⚠ 警告



禁止

電源コードや電源プラグを、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



ほこりをとる

電源プラグの刃・刃の取り付け面に、付着したほこりはふき取る

ほこりが付着すると、火災の原因になります。



⚠ 注意



禁止

電源コードや電源プラグは、排気口や温度の高いところに近づけない


火災・感電の原因になります。



プラグを持って抜く

電源プラグをコンセントから引き抜くときは、電源プラグを持って引き抜く

コードを持って引き抜くとコードが破損し、火災・感電の原因になります。



プラグをコンセントから抜く

長期間、使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化により漏電火災の原因になります。

据え付けるとき

⚠ 警告



包装材を取り除く

使用前に、包装材はすべて取り除く

取り除かないと運転中に発火し、火災・やけどの原因になります。



包装用ポリ袋は、幼児の手の届かない所に保管または廃棄する

頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒息の原因になります。



禁止

燃えやすいもの、熱に弱いものを本体に近づけない

焦げや、火災の原因になります。

- ・たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの上に置いたり、カーテンなどを近づけないでください。
- ・熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口を向けて設置する場合は、熱変形する恐れがあるため、遠ざけてください。
- ・スプレー缶は引火や破裂の恐れがあるので、近づけないでください。

安全上のご注意

据え付けるとき(つづき)

警告




アースを
接続する

アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する原因になります。
アースの取り付けは販売店にご相談ください。

●アース端子を使う場合

- アース線が本体のアースねじにしっかり接続していることを確認してから、アース線先端の皮をむき、芯線部をアース端子につなぐ。電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。



●アース端子が無い場合

- アース工事(電気工事資格者によるD種接地工事)を行ってください。工事の依頼はお買い上げの販売店にご相談ください。

ご注意

ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線には絶対に接続しないでください
法令で禁止されています。

■次の場合はアース工事(電気工事資格者によるD種接地工事)をするように法律で義務付けられています

- 湿気が多い場所
食堂のかま場、土間、コンクリート床、酒・しょう油などの醸造・貯蔵所など
- 水気のある場所(漏電遮断器の取り付けも義務付けられています)
水を扱う土間、洗い場などの水気が多い所、地下室のように水滴が漏出したり結露するところ

注意




壁との間
をあける

壁との間をあけて置く

過熱し火災の原因になります。
製品の後方上方には庫内からの排気口があります。調理物からの油や蒸気で壁や家具が汚れる場合があるため、汚れが気になるときは、排気が直接あたらないよう、下記の記載寸法以上に壁や家具から離してください。

〔消防法基準適合 組込形〕



場所	離隔距離 (cm)
上方	10
左方	4.5
右方	1.5
前方	開放
後方	0
下方	0



禁止

水のかかるところや蒸気の出る機器および火気の近くでは使用しない

火災・感電・漏電の原因になります。



禁止

不安定な場所に置かない

落ちたり倒れたりして、けがの原因になります。
もし地震などで転倒・落下した場合は、そのまま使用せずお買い上げの販売店に点検を依頼してください。
本体の落下・転倒を防ぐための転倒防止金具(別売り: 部品コード32582136)をお求めの方は販売店にご相談ください。

使用するとき

警告



異常時は
使用を中
止する

異常・故障時には直ちに使用を中止する

発火や発煙、感電の恐れがあります。

〈異常・故障例〉

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 使用中に異常な音や臭いがする。
- 自動的に電源が切れないことがある。
- スパーク(火花)または煙が出ることもある。

■すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に点検・修理を依頼してください。



禁止

調理中に、電源プラグを抜き差ししない

抜き差しすると火花が発生し、火災・感電の原因になります。



禁止

とびらや庫内に、無理な力や衝撃を加えない

変形し、電波漏れによる人体障害の恐れがあります。
また、とびらにぶらさがると本体が転倒・落下して、けがをする原因になります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない

感電・けが・やけどの原因になります。

注意



禁止

とびらにもものをはさんだまま使用しない


電波漏れによる、人体障害や発火の恐れがあります。



禁止

排気口や吸気口をふさがない

火災の原因になります。



禁止

衣類・布巾類の乾燥、食品の収納など調理以外の目的には使用しない


過熱・異常動作して火災の原因になります。



禁止

庫内で食品が燃えたときは、とびらを開けない

とびらを開けると勢いよく燃え、火災の原因になります。



禁止

本体の上に、ものを置いたり、布などをかぶせたりしない

置いたものが過熱し、変形・焦げ・発火の原因になります。



禁止

角皿、庫内底面、とびらのガラスにもものをぶつかけたり衝撃を加えない

破損して、けがの原因になります。
容器や茶わんの出し入れのときは、庫内底面やとびらのガラスにぶつけないようにしてください。ガラスに傷がつくと、使用中割れることがあります。



とびらを開閉するときは、指のはさみこみに注意する

やけど・けがの原因になります。

・食品が燃えたときは次の手順で処置してください。

- ①とびらを閉めたまま「とりけし」を押し、運転を停止する。
 - ②電源プラグをコンセントから抜く。
 - ③本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。
 - ④鎮火しないときは、水か消火器で消火する。
- ・そのまま使用せず、販売店に点検を依頼してください。

安全上のご注意

レンジ加熱のとき

⚠ 警告



禁止

生卵やゆで卵(殻つき、殻なし)、目玉焼きは加熱しない

レンジで卵を加熱すると、破裂して、製品の破損・けが・やけどの原因になります。取り出した後に、突然破裂することもあります。

- ・卵はよく割りほぐしてから加熱してください。
- ・ゆで卵(おでん、八宝菜などの卵)のあたためなおしもしないでください。



ふたととる
殻に切れ目を入れる

密封性の高い容器のふたやせんをはずし、皮や殻のある食品(いか、栗、ぎんなんなど)は、切れ目や割れ目を入れる

破裂して、製品の破損・けが・やけどの原因になります。



禁止

食品は加熱しすぎない

食品の加熱しすぎは発煙・発火の原因となります。

- ・手動であたためる場合は46ページの設定時間の目安を参考に時間を設定し、様子を見ながらあたためてください。
- ・自動であたためる場合は、分量、容器、ラップのかけかたなど取扱説明書の記載内容を守ってください。



禁止

100g未満の食品は自動調理で加熱しない

食品の温度が正しく検知できず過加熱となり、食品が発火する原因になります。

- ・手動で様子を見ながら、加熱してください。

⚠ 注意



禁止

庫内がカラのまま、調理しない

- ・本体や庫内が異常に加熱され、高温になり、やけどの原因になります。
- ・また長時間加熱や、少量の食品加熱後も庫内が熱くなり、やけどの原因になりますので終了直後は庫内に触れないでください。



禁止

角皿、焼網、アルミホイル、金属容器、金串は使わない

火花が発生し、庫内底面やとびらのガラス割れなどでけがの原因になります。



禁止

飲みもの・油脂の多い食品は加熱しすぎない

取り出すときに突然沸騰し、やけどの原因になります。また、液体にインスタントコーヒーなどの粉末状のものを入れたときに、突然沸騰する場合があります。

- 飲みもの：コーヒー、牛乳、豆乳、水、ヨーグルトなどの液体

- 油脂の多い食品：生クリーム、バターなど

- ・飲みものは「あたため」キーであたためない。牛乳、お酒は「のみもの」キーを使ってあたためる。コーヒー、水などは、46ページの時間を参考に手動であたためる。

- ・加熱しすぎたときは、そのまま少し時間をおいて庫内で冷ましてから取り出す。

- ・分量・容器・置きかたなどは、取扱説明書に記載の内容を守ってください。

- ・飲みものはあたためる前後にスプーンなどでよくかき混ぜてください。

突沸



ベビーフードや介護食をあたためるときは、加熱後かき混ぜてから温度を確認する

やけどの恐れがあります。



食品を
移し替える

缶詰、ビン詰、袋詰、レトルト食品、真空パック入り食品は移し替える

発火・破裂・製品の破損・けが・やけどの原因になります。また、鮮度保持剤(脱酸素剤)は取り除いてから加熱します。



禁止

ふたのある容器は赤外線センサーを使用するレンジ加熱調理に使用しない

ふたがあると食品の温度が正しく検知されず過加熱となり、食品の発火や容器が割れる原因になります。

- ・容器のふたをはずして加熱してください。



食器や食品を取り出すとき、ラップをはずすときなどは注意する

高温になっていたり、ラップをはずすときに蒸気が一気に出て、やけどの原因になります。

ヒーター加熱・スチーム加熱のとき

⚠ 注意



接触禁止

調理中や調理後は、高温部(庫内・とびら・本体・排気口)および取り出した角皿などには触れない

- ・高温のため、やけどの原因になります。
- ・食品の出し入れや付属品の取り扱いには、市販の厚手のミトンを使います。



水ぬれ
禁止

調理中や調理後は、とびら・庫内・角皿などに水をかけたり、急に冷却しない

割れてけがをしたり、変形の原因になります。また、発生する蒸気やしぶきでやけどの原因になります。



小動物を
移動する

**ヒーター加熱のときは、小鳥など煙や臭いに影響を受けやすい小動物は別の部屋に移す
換気のために換気扇を回すか窓を開ける**

特に最初、カラ焼き・脱臭を行って庫内の油を焼き切るときは、煙が出たり、臭いがすることがあります。



禁止

スチーム調理中や終了後は、庫内左側面のスチーム吹出口に手を近づけない

スチーム吹出口付近やネジ部が熱くなっており、やけどの原因になります。



禁止

スチーム調理中や調理後は、顔などをとびらに近づけない

やけどの原因になります。スチーム調理中や調理後はスチームにご注意ください。とびらを開けると、高温のスチームが出ることもあるので、食品を取り出すときも十分ご注意ください。



禁止

給水カセットが破損した場合は使用しない


けがの原因になります。ヒビやカケが生じた場合は使用せずお買い上げの販売店にご相談ください。



スチームに
注意する

スチーム調理中や終了後は、残ったスチームの発生に注意する

とびらを開けてすぐに庫内に手を入れるとやけどの原因になります。調理中にとびらを開けたとき、しばらくスチームが出ている場合がありますので十分ご注意ください。



給水カセットの水は使うたびに取り替える

かびや雑菌の繁殖の原因になります。調理のときは必ず新しい水をお使いください。調理後は給水カセットの水を捨ててください。



禁止

破れたミトンや、水にぬれたミトンは使わない

熱く感じる場合があります。とくに水や油でぬれたときや破れているときは、やけどの原因になります。

安全上のご注意

お手入れ

⚠ 警告



お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く 感電・けが・やけどの原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。

⚠ 注意



本体の掃除は電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う

プラグを抜き 冷めてから 感電ややけどをする恐れがあります。



食品や肉汁などで、汚れたままにしない

禁止 結露した水分はふき取る

電波が汚れた部分に集中して、火花の発生・発煙・発火などの恐れがあります。また、さびの原因になります。

・付着した場合は、本体が冷めてから必ずふき取ってください。



水抜き中、とびらは閉めておく

水抜き中も、スチーム調理と同様に、スチームが発生します。

やけどの原因になりますのでとびらは閉めておきます。

お願い

- ヒーター加熱調理で、魚調理など油煙の出やすい調理を頻繁にされ、壁面が汚れる場合は、本体上面を開放できる所に置くことをお勧めします。

テレビ・ラジオから3m以上離す

雑音や、映像の乱れを防止するために受信感度の弱い場所では、雑音が小さくなるまでさらに離してください。

熱や、蒸気から離す

炊飯器・ポットなどの蒸気が、本体や操作部にかからないようにしてください。故障することがあります。

本体の移動の際は気を付けて


製品を左右から抱きかかえるように確実に持って、移動してください。

機能・特長




どんなことができるの？


あたためる



焼く



蒸す



※庫内の様子やイラストはイメージです。


準備と確認

安全上のご注意／機能・特長

各部のなまえとはたらき


本体

【正面】



※「上ヒーター」「下ヒーター」「スチームヒーター」は庫内の外側に位置していますので、見えません。

【背面】



付属品

付属品は正しくお使いください

角皿(鉄板ホーロー) 1枚




- オープン、過熱水蒸気、発酵、グリルで使います。
- 料理集に従って、正しい位置に置いてください。
たな支え(上)または、たな支え(下)
- 表示部に Ⓜ が表示されるレンジ加熱調理では使用できません。

焼網 1枚




- 表示部に Ⓜ が表示されるレンジ加熱調理では使用できません。

【正面】




給水力セット



- スチームに水を供給する容器です。
- 使わないときも、本体にセットしておきます。
- 満水(約170ml)で、「スチーム(蒸し)」・「過熱水蒸気」で約60分の調理ができます。
- 傾けると水がこぼれる恐れがありますので、常に水平の状態でごってください。
- スチーム使用後は必ず水を捨てて洗ってください。


■水の入れかた

スチームを使う調理のとき、ふたを開け、給水力セットの満水位置の線がかくれるまで水を入れます。
ふたの周囲全体を押さえて確実に閉めます。



■取り付けかた・はずしかた

取り付けは、奥に当たるまで差し込みます。
• 取り付けるときは、給水力セットのふたが確実に閉まっていることを確認してください。
また、傾けると水がこぼれる恐れがありますので、常に水平の状態でごってください。



スチーム ☁ を使用したときは 55 ページに従ってお手入れを行ってください。

お願い

- スチームを初めて使用するときや長い間使用していないときに汚れなどが気になる場合は、54ページ「スチームを使ったお手入れのしかた」を行ってください。
- 給水力セットはいつも清潔にしておいてください。
- 使用する水は、塩素消毒された水道水を使用してください。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などは使用しないでください。長時間使用した場合にスチーム吹出口などが詰まる場合があります。
- スチーム調理を行う場合は必ず給水力セットに満水まで水を入れ、確実に本体にセットしてください。水が少なかったり、半挿入でスチーム調理を行うとエラー表示「給水」が出て、上手に調理できないことがあります。
- 給水力セットには水以外は入れないでください。故障の原因になります。
- 5℃以下の環境では使用しないでください。水が凍ってスチームが出なくなります。

各部のなまえとはたらき(つづき)

操作部

オートメニュー*

時間や温度設定が不要なメニューです。
(24～25、31～35ページ)

・「オートメニュー」キーで選択します。

表示部

自動メニュー番号や温度・時間などを表示します。



レンジ調理(一部にレンジ加熱する調理を含む)の選択のときに表示し、調理中は点滅します。

*自動メニューには、「タッチメニュー」と「オートメニュー」があります。
表示部にメニュー番号が表示されますので、使用するメニュー番号に合わせて、ご使用ください。



手動調理キー

調理に応じて時間や温度を設定して使います。
(36～46ページ)

時間合わせキー

手動調理の時間設定に使います。

「温度・仕上がり調節」キー

お好み温度・オーブン・発酵・過熱水蒸気調理の温度設定、および調理中の時間と温度の調節に使います。
自動調理の仕上がり調節に使います。

■自動調理の仕上がり調節

メニュー選択後、またはスタート後10秒以内に押して設定する

- ▲ [強め1] [強め2] [強め3]
- ▼ [弱め1] [弱め2] [弱め3]

「オートメニュー*」キー

時間や温度設定が不要なメニューです。
(24～25、31～35ページ)
・押してメニューを選択します。
・押すごとにメニューが切り換わります。

「タッチメニュー*」キー

時間や温度設定が不要なメニューです。
(24～30ページ)
・押すごとにメニューが切り換わります。

「とりけし」キー

操作・設定の取り消しや、調理を中止するときに使います。

- ・手動調理の途中で確認するときは、キーを押さずにとびらを開けます。(とびらを閉め、スタートを押すと調理を再開します)
- ・自動メニューの調理途中で開けたときは、キーを押し、手動調理で様子を見ながら加熱をしてください。

「あたため」「スタート」兼用キー

- ・ごはん・おかずのあたために使います。
(22～23ページ)
※キーを押すとすぐに加熱が始まります。
- ・タッチメニュー(4～10)、オートメニュー(11～39)、手動調理のスタート/再スタートのときに使います。

省エネ機能

オートパワーオフ

使用していないときは自動的に電源が切れる機能です。

■「0」が表示されている状態で5分以上とびらの開閉がないと自動的に電源が切れます。

・ただし、「高温」表示されている間は、とびらを開閉しても電源は切れません。

■とびらの開閉で電源が入ります。(表示部に「0」が表示されます)

・電源プラグを差し込んだだけでは電源は入りません。

庫内灯について

■予熱中は点灯しません。


■とびらを開けて2分間は庫内灯が点灯します。

レンジで加熱するときは

レンジを使うあため、のみもの、生解凍、ゆで野菜、お好み温度は、赤外線センサー※で食品の表面温度を検知しながら加熱します。以下の内容をお読みになり、正しくお使いください。赤外線センサーが正しく検知できないと、食品が沸騰したり、加熱が不十分になることがあります。

※赤外線センサーとは

食品が放射する赤外線の量を測定して、食品の表面温度を検知するセンサーです。食品の表面温度を検知しながら加熱するので、食品の初期温度や、容器の重さなどの影響を受けないで、設定した温度に食品をあためることができます。



守っていただきたいこと

●ラップを正しく使う

- 食品によってラップをする場合としない場合があります。各メニューの説明をお読みください。ラップをするときは、何重にも重ねないでください。ラップの重なり合う部分が下になるように置いてあためてください。
- 正しく使わないと、仕上がりが悪くなる場合があります。また、食品が焦げたり、発煙・発火の原因になります。

●ふたは使わない

- 陶器製、ガラス製、プラスチック製などのふたをすると、赤外線センサーで正しく食品の温度を検知できず、上手にあためられません。
- 市販のお弁当もふたを取り、アルミホイルなどをはずしてあためてください。(オートメニュー「12 お弁当」を除く)

●続けて使用するときは、必ず庫内を十分に冷ましてから使用する

- 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。また熱に弱い容器(プラスチック製など)が溶けたり変形したりすることがあります。表示部に「高温」が表示されたときは表示が消えるまでお待ちください。

●食品の分量に合った大きさの容器を使う

●容器はできるだけ背が低くて口の広いものを使う

●複数の食品をあためる場合は、食品の分量や初期温度をそろえる

●食品を入れる前に庫内の食品カスや、庫内や扉の水滴などをふき取る

- 食品の温度を正しく検知できず、仕上がりが悪くなる場合があります。

⚠ 警告



禁止

100g未満の食品は自動調理であためない

食品の温度が正しく検知できず過加熱となり、食品が発火する原因になります。
・手動で様子を見ながら、あためてください。

⚠ 注意




禁止


ふたのある容器は赤外線センサーを使用するレンジ加熱調理に使用しない

ふたがあると食品の温度が正しく検知されず過加熱となり、食品の発火や容器が割れる原因になります。
・容器のふたをはずしてあためてください。

■食品の上手な置きかた



赤外線センサーの検知イメージと置きかたの例



①あため、お好み温度

②マグカップ1個(牛乳)

③マグカップ2個(牛乳)

④とっくり(お酒)

※操作手順や詳細は各操作ページを参照してください。

●食品は庫内の中央に置く(複数の食品の場合は中央に寄せて置く)

- 端に置くと仕上がりが悪くなる場合があります。必ず庫内の中央に置いてください。
- 小さい食品は、中央に置いても正しく検知できないことがあり、食品が発煙・発火の原因になります。
- 飲みものは、端に置くと過加熱になり、沸騰したり、庫内から取り出した後に突然ふき出したりして、やけどの原因になります。

●マグカップは右側の小さい円に合わせて置く(上図 ②③ 参照)


食品は正しく置く！



使いかたのポイント



準備



■スチームを使用する調理のとき

- 自動・手動共に、必ず給水力セットの準備をします。(13ページ)

■付属品・容器は加熱(メニュー)に合ったものを利用する

- 「使える容器・使えない容器」(50～51ページ)と料理集を参照してください。
- レンジ加熱のときは、角皿・焼網は使用できません。(表示部に🚫が表示されます)
→火花が飛び、故障の原因になります。



■取扱説明書・料理集をよくみて準備する

- 本誌に記載してある材料・分量・調理方法を守ってください。
→材料・分量・調理方法が違くと、仕上がりが悪くなることがあります。
また場合によっては食品が発煙・発火する原因になります。



注意！


指定分量以外の場合や市販の料理本の料理は、手動で様子を見ながら加熱してください。

■庫内が熱いと調理できないことがある

- 自動メニュー1～9、12、13、20～27、29、36、お好み温度、発酵は庫内が冷めてから使用する。
→庫内が熱いと、赤外線センサーがうまく働かないことがあります。
16～17ページを参照して上手に活用しましょう。

食品を入れる

設定



■自動加熱の設定のしかた

- 「あたため」
キーを押すと、すぐにあたためが始まります。



- タッチメニュー 4～10
「タッチメニュー」を押してメニューを選び、「あたため・スタート」を押すと加熱が始まります。




- オートメニュー11～39
「オートメニュー」を押してメニューを選び、「あたため・スタート」を押すと加熱が始まります。



- お好みの仕上がりにしたいときは
→「あたため」
スタートした後に「温度・仕上がり調節」で設定します。(スタート後10秒以内に)




- 自動メニュー 4～36
メニューを選び、「温度・仕上がり調節」で設定します。



スタート後10秒以内であれば設定を変更することができます。


調理中



■スチームを使用する調理のとき

- 給水
調理途中で給水力セットの水がなくなるとブザーが鳴り、「給水」が点滅するので、水を追加してください。
→水がないまま調理を続けると、出来上がりが悪くなることがあります。
表示が出たら早めに水を追加してください。
※追加後しばらくすると「給水」の表示が消えます。
※調理が一時停止したときは給水力セットに水を入れて取りつけた後、「スタート」を押してください。

- 調理中にとびらを開けるときは
・庫内から出てくるスチームに気を付けてください。
・スチーム吹出口からしばらくスチームが出ている場合がありますので、気を付けてください。




注意！

庫内温度によりスチームは目に見えない場合があります。特に過熱水蒸気は目に見えません。

■調理中


- 自動調理中にとびらを開けたときは、「とりけし」を押し、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。
- オープン調理のとき
→室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。
加熱途中で食品の上下前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。

調理終了後



■取り出すとき

- 熱くなっているので気を付ける
・取り出した付属品は熱に弱い場所には置かないでください。
・市販のミトンを両手に使用して、素手で直接付属品などに触れないでください。
→ミトンは厚手のものを使用してください。
やぶれていたり、水にぬれたものは使用しないでください。
- ・スチームを使用したときは、とびらを開けると庫内からスチームが出てくることもあるので気を付けてください。




■追加加熱するときは

- 繰り返して作るときは
→自動メニュー1～9、12、13、20～27、29、36、お好み温度、発酵は庫内が熱い場合は冷めるまで待つか、手動で様子を見ながら加熱をしてください。
- 加熱が足りないときは
→手動で様子を見ながら加熱をしてください。(36～45ページ)

■スチームを使用したとき(お手入れ)

- ・55ページ「スチームを使うたびに」に従ってお手入れを行ってください。




庫内のカラ焼き・脱臭

- ★小鳥などの小動物は別の部屋に移し、換気のために換気扇を回すか窓を開けてください。
- ★初めてお使いのときは、脱臭を行って庫内の油を焼き切っておきます。(カラ焼き)
最初、煙が出たり、臭いがすることがありますが、故障ではありません。




庫内の臭いが気になるときは庫内の汚れをふき取ってから脱臭しましょう



庫内のカラ焼き・脱臭

1 庫内には何も入れないで、とびらを閉める




2 を押して **39 脱臭** を選ぶ

3 を押す

▶ 脱臭開始

▶ ブザーが3回鳴り、脱臭終了
・表示部に「高温」が出ます。



4 とびらを開ける

- ・とびらのガラス面や庫内が熱くなっているので、ご注意ください。
- ・繰り返して脱臭をしないでください。

あなたために迷ったら…


何であたためたらいいの？



「あなたため」おすすめガイド

●ごはんやおかずをあたためたいとき

→あなたため「1 ごはん」、「2 おかず」、「3 スチーム」で **→ 22～23 ページ**



●牛乳

→タッチメニュー
「のみのもの 4 牛乳」で

→ 26～27 ページ



●お酒

→タッチメニュー
「のみのもの 5 お酒」で

→ 26～27 ページ



●コーヒー・水などの飲みもの

→手動の「レンジ」で
出力と時間を設定して

→ 36～37・46 ページ



●肉や魚の解凍

→タッチメニュー
「生解凍 6 解凍・7 さしみ」で


→ 26・28 ページ



●揚げ物、焼き物などの調理済み食品

→タッチメニュー
「10 カラッとあなたため」で

→ 26・30 ページ



●惣菜パン・バターロール・フランスパン

→オートメニュー「11 ふっくらパン」で

→ 31～32 ページ




*バターロール・フランスパンは仕上がり調節〔弱め〕で。
*食パンのトーストは109ページを参照してください。

●冷凍ゆで野菜

→手動の「レンジ」で出力と時間を設定して

→ 36～37・46 ページ



*コーンやミックスベジタブルなどは
多めに水をふって耐熱容器に移し替えてください。

●中華まん

→オートメニュー「13 中華まん蒸し」で

→ 31～32 ページ



●市販の調理済み冷凍食品(コロッケなど)

→手動の「レンジ」で出力と時間を設定して

→ 36～37 ページ



*パッケージの記載内容を参考にして、様子を見ながらあたためてください。

準備と確認
調理のしかた

庫内のカラ焼き・脱臭／「あなたため」おすすめガイド

時間・温度を合わせずに自動調理

あたため (ごはん・おかず・スチーム スチーム)

★あたためには「ごはん」「おかず」「スチーム」の3種類があります。

★「あたため」で一度にあたためられる分量は100～300gです。(一人分は150gです)

★冷凍したごはん、冷凍したおかずのあたためられる分量は100～300gです。「スチーム」の場合は100～200gです)

警告



禁止

100g未満の食品は
自動調理であたためない

食品の温度が正しく検知できず過加熱となり、食品が発火する原因になります。
・手動で様子を見ながら、あたためてください。

警告



禁止

飲みものは、「あたため」キーであたためない
過加熱により、取り出すときに突然沸騰し、
やけどの原因になります。

・牛乳・お酒は「のみのもの」キーを使い、コーヒ
ー・水などは46ページの時間を参考に手動
で様子を見ながらあたためてください。




例：ごはんをあたためる

1 食品を入れる

- 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、
円を目安に庫内中央に置きます。
- スチーム スチーム を使うときは給水力セットの準備をします。(13ページ)

角皿・焼網は
使えません




2 あたためスタートを押す

- とびらを閉めて1分以内に押してください。



食品やメニューに
よっては、途中から
残り時間を表示する
ことがあります。

押すごとに



と変わります。(5秒間)

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

・容器が熱くなっているので、
気を付けて取り出してください。
・スチーム吹出口から出る
スチームにも気を付けて。

スチーム スチーム の使用後は… (終了後のお手入れについては55ページ参照)

■お好みの仕上がりを選ぶには

- スタート後10秒以内に「温度・仕上がり調節」で強め弱めを加減する
・強め、弱めともに1、2、3があります。



■調理終了後、さらにあたためたいとき

- 手動の「レンジ」で様子を見ながら行う
(36～37ページ)

■調理途中で給水力セットの水がなくなると

- ブザーが鳴り表示部に「給水」が点滅するので、給水力セットに水を追加する

・水を追加してしばらくすると「給水」の表示が消えます。(調理途中でも給水力セットに水を追加することができます)

あたためを上手に使うコツ



もう読みましたか？

守っていただきたいこと (16～17ページ)
使いかたのポイント (18～19ページ)

■「1 ごはん」「2 おかず」

●常温や冷蔵の食品はラップをしないで、次のようにあたためる

- ・ごはん…かたまりはほぐし、冷蔵のごはんなどかためのものは水を振りかけます。
- ・煮物…煮汁を切ります。
- ・蒸し物…パサついているときは霧を吹きます。
- ・汁物…仕上がり調節を「強め」に設定します。
- ・焼魚…仕上がり調節を「弱め」に設定します。



●冷凍した食品はラップをして、器にのせてあたためる

※ラップは食品にぴったりつけないと、上手にあたためられません。

- ・冷凍ごはん
→ラップに包んだ冷凍ごはんはラップの
重なっている方を下にして皿にのせます。
- ・冷凍シューマイなどの冷凍したおかず
→仕上がり調節を「強め」にしてあたためてください。
- ・厚みのある食品はうまくあたたまらない場合があります。
加熱不足のときは、手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。



●カレーや八宝菜のようなとろみのある食品をあたためるときは

- ・深めの器に入れ、ラップをしてあたためた後、混ぜ合わせます。
※ラップは食品にぴったりつけないと、上手にあたためられません。
- ・「1 ごはん」ではうまくあたためられません。「2 おかず」[強め]であたためてください。
冷凍の場合はあたたまりにくいので、手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。(36～37・46ページ)

ラップを落とし込み
食品にぴったり貼り
つける



■「3 スチーム」

●ラップやふたをしないで加熱する

- ・ラップはしません。スチームにより食品の乾燥を防ぎ、しっとりふっくらあたためます。
- ・ごはんは仕上がり調節を「標準」に、蒸し物やおかずは仕上がり調節を「強め」に設定してあたためると、上手にあたためられます。

●カレーや八宝菜のようなとろみのある食品はあたためられません

- ・「2 おかず」[強め]であたためてください。

●「あたため(1 ごはん・2 おかず)」より時間がかかります

- ・出力を400Wにコントロールしているため、時間が長くなります。
(「1 ごはん」に比べて、約2倍の時間がかかります)

※大きさによっては中華・肉・あんまんは上手にあたたまらないことがあります。

●複数の食品をあたためるときは

- ・食品は中央に寄せて置きます。
- ・食品の分量や初期温度をそろえます。食品の分量が極端に異なったり、あたためる前の食品に温度差があると均等にあたたまりません。

自動メニュー一覧

あたため（1. ごはん、2. おかず、3. スチーム）は 22 ～ 23 ページを参照してください。

		メニュー名 参照ページ	食品の 置きかた	給水の準備	使用する付属品
タッチメニュー（操作は26ページ）	のみもの	4. 牛乳 27ページ		空	角皿・焼網は 使いません
		5. お酒 27ページ		空	
	生解凍	6. 解凍 28ページ		空	
		7. さしみ 28ページ		空	
	ゆで野菜	8. 葉菜 29ページ		空	
		9. 根菜 29ページ		空	
		10. カラッとあたため 30ページ		満水	
	あたため	11. ふっくらパン 32ページ		空	
		12. お弁当 33ページ		空	
オートメニュー（操作は31ページ）	お惣菜	13. 中華まん蒸し 32ページ		満水	角皿・焼網は 使いません
		14. ハンバーグ 64ページ		空	
		15. 鶏の照り焼き 64ページ		満水	
		16. 鶏のから揚げ 73ページ		満水	
		17. 焼きそば 72ページ		満水	
		18. グラタン 70～71ページ		空	
		19. ローカロリーフライ 74ページ		空	
		20. 茶わん蒸し 75ページ		満水	
		21. 赤飯・おこわ 78～79ページ		満水	
		22. カレー・シチュー 80ページ		空	
		23. 肉じゃが 81ページ		空	
		24. パスタ 34ページ		空	

		メニュー名 参照ページ	食品の 置きかた	給水の準備	使用する付属品	
オートメニュー（操作は31ページ）	スピードメニュー	25. 3分メニュー 88～89ページ		空	角皿・焼網は 使えません	
		26. 5分メニュー 90～91ページ		空		
		27. 8分メニュー 92～93ページ		空		
	パン・ピザ・スイーツ	28. フランスパン 100～101・103ページ		満水		
		29. らくらくベーカリー 35・108ページ	(発酵) (焼き上げ)	空	角皿・焼網は使えません	
		30. ピザ 106～107ページ		空		
		31. クッキー 110～111ページ		空		
		32. シュークリーム 116～117ページ		満水		
		33. スポンジケーキ 112～113ページ		満水		
		34. シフォンケーキ 114～115ページ		空	角皿・焼網は使えません	
		35. 焼きいも 120ページ		空		
		36. なめらかプリン 120ページ		満水		
		お手入れ	37. 手間なしお手入れ 54ページ	満水	角皿・焼網の汚れを落としたときは、 庫内に入れます	
			38. パイプの水抜き 55ページ		を本体からはずします	
			39. 脱臭 20ページ	空	角皿・焼網は使えません	

角皿を使います

焼網を使います

満水 給水カセットを満水にする

空 給水カセットを空にする

時間・温度を合わせずに自動調理

タッチメニュー

のみもの/生解凍/ゆで野菜/
カラッとあたため

★27～30ページで「上手に使うコツ」の説明をしています。

警告




禁止

飲みものは加熱しすぎない

飲みもの(コーヒー、牛乳、豆乳、水)などの液体は、取り出すときに突然沸騰し、やけどの原因になります。また、容器が熱くなり、割れたり溶ける原因になります。

・飲みものはあたためる前後にスプーンなどでよくかき混ぜてください。




例：牛乳をあたためる

1 食品を入れる

・指定の位置に置きます。


※「カラッとあたため」のときは、給水力セットの準備をします。(13ページ)

角皿・焼網は
使えません



2 のみもの を押す

※タッチメニューは右のように
切り換わります。



3 あたため スタートを押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

●メニューによっては途中から残り時間を
表示することがあります(表示例：牛乳)



・容器が熱くなっているので、
気を付けて取り出してください。
・スチーム吹出口から出る
スチームにも気を付けて。

スチームの使用後は… (終了後のお手入れについては55ページ参照)

■お好みの仕上がりを選ぶには

→手順 2 でメニューを選んだ後、
「温度・仕上がり調節」を押して加減する

- ・強め、弱めとも1、2、3があります。
- ・スタート後でも、10秒以内であれば
変更できます。



■調理終了後、さらに加熱したいとき

→手動の「レンジ」で様子を見ながら行う
(36～37ページ)

■調理途中で給水力セットの水がなくなると

→ブザーが鳴り、表示部に「給水」が点滅するの
で、給水力セットに水を追加する

・水を追加してしばらくすると「給水」の表示が消え
ます。(調理途中でも給水力セットに水を追加す
ることができます)

上手に使うコツ

のみもの

操作は 26 ページ



もう読みましたか？

守っていただきたいこと (16～17 ページ)
使いかたのポイント (18～19 ページ)

★押すごとに 牛乳 → 4-1杯 → 4-2杯 → 5-1(本) → 5-2(本) と変わります。

(過加熱の原因となりますので、杯数(本数)を選択するときに、よく確認してください)

角皿・焼網は
使えません


4 牛乳

●一度にあたためられる量…4-1:1杯、4-2:2杯。


●マグカップは必ず右側の小さい円に合わせて
置きます。

2杯の場合も必ず1個は右側の小さい円に合わせて
置いてください。

右側の小さい円以外に置くと赤外線センサーが
正しく検知できず、沸騰する恐れがあります。



マグカップ1個



マグカップ2個

●容器の種類・大きさ・牛乳の量を守ってください。


容器の種類・大きさ・牛乳の量が違うと、赤外線センサーがうまく
働かない場合があります。

・容 器…背が低く広口のマグカップ。

マグカップは右図の大きさのものを目安にお使いください。

・1杯の量…200mlを基準としています。

(基準より少ない場合は、沸騰する恐れがあります)



●取り出すとき、牛乳が突然沸騰し、飛び散ってやけどの原因になることがあります。

・あたためる前後に牛乳をスプーンなどでよくかき混ぜてください。

・あたためた後は、少し時間をおいて取り出してください。



■容器の種類・大きさや牛乳の量が異なる場合には

→手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。(36～37・46ページ)

■コーヒー・水などののみものは

→手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。(36～37・46ページ)

5 お酒

●一度にあたためられる量…とっくり 5-1:1本、5-2:2本。

●容器の大きさ・お酒の量を守ってください。

・容 器…背が低く、すんぐりとしたとっくり。


(容器の大きさ・形状・材質で仕上がりが変わります)

・1本の量…160ml(とっくりの8分目)を基準としています。

(基準より少ない場合は、沸騰する恐れがあります)

・加熱ムラを少なくするために…とっくりの首の細い部分を

アルミホイルで覆う。(51ページ)



とっくり(お酒)

角皿・焼網は
使えません

●庫内の中央以外に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸騰する恐れがあります。

■コップであたためる場合は

→手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。(36～37・46ページ)



もう読みましたか?

守っていただきたいこと (16 ~ 17 ページ)
 使いかたのポイント (18 ~ 19 ページ)

★押すごとに6 解凍 ↔ 7 さしみと変わります。

6 解凍


- 自然解凍のようにはがせたり、ほぐせるまで解凍。

7 さしみ

- まぐろなどさしみ用 … サクッと包丁が入って、盛り付けたときが食べごろに解凍。

- 一度に解凍できる量は100~600gです。


角皿・焼網は
使えません



上手に解凍するために

- ラップやふたをしないで、発泡トレイのまま解凍する

- ただし深めの発泡トレイは赤外線センサーがうまく働かないことがあるので浅めのトレイに移すか、平らな皿にペーパータオルを敷き、その上に置いて解凍してください。



- 冷凍庫から出してカチコチの状態ですぐに解凍する


- アルミホイルで、変色や煮えを防ぐ(51ページ)

- 魚などの身の細い部分に巻いて、加熱しすぎを防ぎます。分量の多いときや形が均一でないときにも周囲に巻くことをおすすめします。



- 解凍する食品の大きさをそろえる

- 上手に解凍できる厚さは3cmまで。厚さは均一にして、周囲に薄いところがないように準備します。同時に2つ以上解凍するときは同じ種類、同じ大きさのものをそろえます。厚みのあるかたまり肉は、「仕上がり調節」[強め]に設定します。



- 庫内を十分冷ましてから解凍する

- 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。表示部に「C21」「高温」が表示されたときは、「とりけし」を押し、とびらを開けて庫内温度が下がるまでお待ちください。

■解凍する食品の分量が100g未満の場合や解凍不足のときは

→「レンジ200W」で様子を見ながら解凍してください。(36~37ページ)

上手な冷凍をして、上手に解凍しましょう！

- 食材は新鮮なものを用意し、冷凍してください。
- 食材は薄く(2~3cm)、1回分ずつ平らな形にそろえてください。重ねたり、かたまり状にすると上手に解凍できません。



もう読みましたか?


守っていただきたいこと (16 ~ 17 ページ)
 使いかたのポイント (18 ~ 19 ページ)

★押すごとに8 葉菜 ↔ 9 根菜と変わります。

8 葉菜：ほうれん草／ブロッコリー／キャベツなど

- 一度に加熱できる量…100~300g(食品の重さのみ)
- ゆでかた…水洗いして食品のみをラップできっちり包み、ラップの重なり合う部分を下にして平皿にのせて加熱します。
 - 葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れて、ラップで包みます。
 - できるだけ幅広く包み、平皿からはみ出さないようにします。
 - 量が多いときは半分に分けてラップで包みます。

角皿・焼網は
使えません



9 根菜：じゃがいも／さといも／かぼちゃなど

- 一度に加熱できる量…100~300g(食品の重さのみ)
- ゆでかた…水洗いして平皿にのせ、平皿ごときっちりラップをして加熱します。

丸ごとゆでるとき

平皿ごとラップをして加熱し、加熱後は庫内から取り出し、ラップをしたまましばらく(約5分)おいておきます。(食品が乾きやすいのでラップは取らずにおいておきます)
 • 2個以上のときは仕上がりを同じにするため、大きさをそろえます。
 • 丸くて高さのある大きなじゃがいもは、仕上がり調節[強め]を使います。

切ってゆでるとき

皮をむいて大きさをそろえて切り、水をふって平皿にのせ、平皿ごときっちりラップをして加熱します。



- 大きさの違う野菜や、水分を多く加える必要がある野菜をゆでるときは

多めに水をふって耐熱容器に入れ、ラップして「レンジ600W」で様子を見ながら加熱します。(36~37・46ページ)

- 小さく切ったにんじんを「9 根菜」で加熱すると、火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。



■食品の分量が100g未満の場合は

→手動の「レンジ600W」で様子を見ながら加熱してください。(36~37ページ)
 自動で調理すると、発煙・発火の原因になります。

お願い

- 葉菜/根菜とも、必ず平皿にのせて加熱してください。
- 葉菜は、食品のみラップをして、平皿ごとラップはしないでください。
- 根菜は、平皿ごとラップをしてください。
- ラップを何重にも重ねたり、巻いたりしないでください。
- ラップ以外のものをかぶせないでください。
- ※正しい使いかたをしないと、食品が発煙・発火の原因になります。また、火花が出て、庫内底面が割れたり、故障の原因になります。


10 カラッとあたため スチーム : (加熱の目安時間 約10分)

◆常温の揚げ物・焼き物、市販の調理済み食品をあたためます。

- 一度にあたためられる量…100～200g
- あたためかた…包装・容器を取りはずします。

庫内底面にオーブンシートを敷き、その上に食品を置いてあたためます。

- ・熱さの好み、種類、個数によって仕上がり調節で加減します。
- ・冷蔵の調理済み食品は仕上がり調節〔強め〕で加熱してください。
- ・市販の調理済み冷凍食品は加熱できません。



角皿・焼網は
使えません

給水カセットを準備！
(13ページ)

上手にあたためるために

●包装・容器は取りはずし、アルミホイルも使わないで加熱

- ・レンジとヒーターの組み合わせ加熱です。アルミホイルなどの金属は火花が発生することがあり使えません。またラップやビニールなどの熱に弱い包装は取りはずしてください。

容器などに移さず、必ずオーブンシートの上に直接置いてください。

※加熱途中で給水カセットの水がなくなると、ブザー音とともに表示部に「給水」が点滅するので、水を追加してください。




お願い

- ・とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに注意してください。
- ・加熱中または加熱終了後にとびらを開けたときに、しばらくスチームが出ている場合があります。スチーム吹出口に注意してください。
- ・庫内が熱くなっているので、気を付けて取り出してください。
- ・加熱終了後、給水カセットの水はすべて捨て、給水カセットを水洗いしてください。
- ・庫内に残った水分は、冷めてから乾いた布巾でふき取ってください。

時間・温度を合わせずに自動調理
オートメニュー

★32～35ページで「上手に使うコツ」を説明しています。




基本操作


※メニューによっては操作が一部異なります。料理集を参照して手順を進めてください。

1 食品を入れる

- ・指定の位置に置きます。
- ・スチーム スチーム を使うときは給水カセットの準備をします。(13ページ)

2 メニュー(11-39) を押してメニュー番号を選ぶ

- ・表示部にメニュー番号11～39が表示されるので、メニュー番号に合わせてください。


3 あたためスタート を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・メニューによっては、加熱終了後表示部に「高温」がでます。



残り時間が表示されます。

- ・容器が熱くなっているので、気を付けて取り出してください。
- ・スチーム吹出口から出るスチームにも気を付けて。

スチーム スチーム の使用後は… (終了後のお手入れについては55ページ参照)

■好みの仕上がりを選ぶには

→手順2でメニューを選んだ後、「温度・仕上がり調節」を押して加減する

- ・強め、弱めとも1、2、3があります。
- ・スタート後も10秒以内であれば変更することができます。



■加熱終了後にさらに加熱したいとき

→手動調理で様子を見ながら行う (36～45ページ)

■途中で加熱時間を増減したいとき (11、14～19、28～35のみ)


→「スタート」を押して、残り時間が表示された後、「温度・仕上がり調節」を押して加熱時間を1分ずつ増減する

- ・11、29はオーブン加熱中のみ増減できます。

11 ふっくらパン：（加熱の目安時間 約4分）

◆市販のパン（ホットドックなどの惣菜パン）を、パンはふっくら具も一緒にあたためます。

- 一度にあたためられる量…約100g（惣菜パン・1個分）
- あたためかた…食品の包装・容器をはずし、オープンシートの上に置いてあたためます。



※冷凍したパンは自然解凍してからあたためてください。
 ※熱さの好み、パンの初期状態（冷蔵 / 常温）、量によって仕上がり調節で加減します。
 ※バターロールやフランスパンは、仕上がり調節〔弱め〕であたためてください。
 ※食パンのトーストは、109ページを参照してください。



角皿・焼網は
使えません

上手にあたためるために

- 包装・容器は取りはずし、アルミホイルも使わないで加熱
 - ・レンジとヒーターの組み合わせ加熱です。アルミホイルなどの金属は火花が発生することがあるので絶対に使わないでください。またラップやビニールなどの熱に弱い包装は取りはずしてください。容器などに移さず、必ず直接オープンシートにのせて、庫内中央に置きます。

中華まん蒸し


13 中華まん蒸し^{スチーム}：（加熱時間の目安 約2分30秒）

◆市販の中華まんを、スチームでしっとり・ふんわりとあたためます。

- 一度にあたためられる量…冷蔵・常温は1～4個、冷凍は1～2個（1個 約100g）
- あたためかた…食品の包装・容器をはずした中華まんを耐熱皿にのせ、円を目安に庫内中央に置いてあたためます。

※熱さの好み、初期状態（冷蔵・常温 / 冷凍）、個数、中華まんの大きさによって、下記の表を目安に「温度・仕上がり調節」で加減してください。

仕上がり調節 加熱時間の目安	弱め 1 (約 1 分 30 秒)	標準 (約 2 分 30 秒)	強め 1 (約 3 分 30 秒)	強め 2 (約 4 分 30 秒)
冷蔵・常温 (1～4 個)				
冷凍 (1～2 個)	—		—	



角皿・焼網は
使えません

給水力セットを準備！
(13 ページ)



- 包装や容器は、取りはずしてあたためる。
 - ・ラップやビニールなどの包装は取りはずしてください。

12 お弁当


◆コンビニエンスストア、スーパーマーケットなどで購入したお弁当をあたためます。

- 一度にあたためられる量…一人分（お弁当1個）
- あたためかた…お弁当は包装をはずさず、円を目安に庫内中央に直接置いてあたためます。（しょうゆやマヨネーズなどの調味料は必ず取ってください）

※さらにあたためたいときは、手動の「レンジ」で様子を見ながら行ってください。

あたためることができる弁当

コンビニエンスストアやスーパーマーケットで売られているもの
 ごはん・おかずが分かれている
 幕の内弁当など（1辺が約19cm以下）



（1辺が19cmよりも大きくて、庫内底面に置く大きさのものは、「温度・仕上がり調節」〔強め〕であたためてください。）


加熱後の弁当の状態

弁当の種類によって、あたため具合が異なります。

- ・揚げものは熱めに、厚みのある食品は少しぬるめに仕上がる場合があります。
- ・漬けものなどもあたためます。

あたためることができない弁当

お弁当屋さんの持ち帰り弁当



どんぶりもの



浅い容器に入っている焼きそばやスパゲティなど



から揚げ・しゅうまいなどの小分けのお惣菜



おにぎり




上手にあたためるために

- 1個ずつあたためる
 - ・2個同時に入れたり、上下に積み重ねると上手にあたためません。
- 購入後、なるべく早めにあたためる
 - ・買ったお弁当（食品の温度は約20℃）をすぐにあたためます。
 - ・冷蔵庫に保存した場合は仕上がり調節〔強め〕であたためます。
- 容器を確認する
 - ・コンビニエンスストアやスーパーマーケットで売っているお弁当以外は、電子レンジ加熱に向かない容器（発泡スチロールなど）を使っている場合があるため、あたためないでください。
- 卵は加熱しない
 - ・ゆで卵や目玉焼きが丸のまま入っている場合は、破裂する恐れがあるため取り出してください。

24 パスタ

- ◆レンジでらくらく、お湯を沸かさずパスタをゆで上げ。
手軽にパスタが楽しめます。

- 材料(1回分) … スパゲティ100g、水 500ml、塩 小さじ½
- パスタの種類 … ゆで時間：6～11分
太さ：約1.3mm～1.8mmのスパゲティ
早ゆで製法のスパゲティ(メーカーによる特別製法の早ゆでタイプ)
- 容器 … 耐熱性容器(レンジ対応容器や耐熱温度140℃以上の容器)
縦11cm×横27cm×深さ6cmくらいの大きさのもの(内径)



吹きこぼれを防ぐために
水面にラップを浮かせます。
ぴったり密封
しないでね。



- 作りかた … 容器にスパゲティ・水・塩を入れ、ラップを表面に浮かせて置き、
円を目安に庫内中央に置いて加熱します。
加熱終了後、スパゲティの水気を切ります。

- ※指定サイズのスパゲティ用容器がない場合は、水量が容器に対して½くらいになるものを使用してください。
- ※底が平らでないもの(ボウルなど)はなるべく使用しないでください。仕上がりが悪くなることがあります。
- ※スパゲティがそのままの長さで容器に入らない場合は、折って入れてください。
- ※加熱後、もう少しやわらかめに仕上げたい場合は、そのまましばらくゆで汁につけておいてください。
- ※出来上がり時にスパゲティがくっついていている場合は、ゆで汁の中で軽く混ぜてから水気を切ってください。

●お好みの仕上がりを選ぶには

- パッケージに記載されているゆで時間を見て、下表を目安に仕上がり調節を合わせます。
- メーカーによりゆで上がりが異なることがあります。

パッケージゆで時間	仕上がり調節				
	弱め2	弱め1	標準	強め1	強め2
10～11分					●
9分				●	
7～8分			●		
6分		●			
5分(早ゆで製法のもの)	●				

角皿・焼網は
使えません




29 らくらくベーカリー

- ◆レンジを使って発酵時間を短縮。
生地作りから焼き上げまで設定もおまかせ。簡単にパンが作れます。

- 作りかた … 料理集108ページの手順に従って作業を進めてください。
一次発酵・成形発酵・焼き上げの各段階で、調理工程が一度止まります。
「スタート」を押すと、次の工程に進みます。

●調理工程

一次発酵(レンジ約7分) → 成形発酵(レンジ約6分) → 焼き上げ(オーブン約18分)



角皿・焼網は使えません

- ※お好みの焼き上がりにしたいときは、メニューを選んだ後、「温度・仕上がり調節」で加減します。
〔強め3〕、〔弱め3〕のみ、発酵時間が自動的に調整されます。
- ※焼き上げ途中で調理時間を増減したいときは、加熱中(調理時間が表示された後)に、「温度・仕上がり調節」を押して1分ずつ増減する。
- ※調理途中で残り時間が表示されます。表示される時間は、発酵から焼き上げまでを合計した時間です。各工程の残り時間ではありませんので、ご注意ください。



途中で残り時間が表示されます。
(発酵から焼き上げまでの合計時間が表示されます)

●付属品に注意する

- 一次発酵と成形発酵はレンジ加熱なので、付属品は使えません。
付属品(角皿・焼網)や金属製の容器、耐熱性ではない容器は使えませんので、調理前にご確認ください。

時間・出力を合わせて レンジで調理する




例：ごはんをあたためる

1 食品を入れる

- 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、**円を目安に**庫内中央に置きます。
- 角皿・焼網は使用しません。

角皿・焼網は
使えません



2 レンジ お好み温度 を押す

押すごとに レンジ600W → レンジ500W → レンジ200W
煮込み* ← お好み温度 ← レンジ1000W と変わります。

* 煮込みを選ぶと、初めに設定する600Wが表示されます。

3 10分 1分 10秒 を押して時間を合わせる

- 最大設定時間
レンジ1000W : 3分
レンジ600W、500W : 30分
レンジ200W : 90分

■ 煮込みのときは
煮込みは600W(強)→200W(弱)の
組み合わせのみ設定できます。
600W(強)の時間を合わせた後、も
う一度「レンジ・お好み温度」を押し、
200W(弱)の時間を合わせる。

4 あたため スタート を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- 容器が熱くなっているので、気を付けて取り出してください。



手動1000Wで繰り返しご使用になった場合、電気部品の保護のため、調理途中で出力が600Wに切り換わります。

⚠ 警告



食品は加熱しすぎない

食品の加熱しすぎは、発煙・発火の原因となります。

- 調理中、様子を見ながらあたためてください。

⚠ 警告



飲みものは加熱しすぎない

飲みもの(コーヒー、牛乳、豆乳、水)などの液体は、取り出すときに突然沸騰し、やけどの原因になります。また、容器が熱くなり、割れたり溶ける原因になります。

- 飲みものはあたためる前後にスプーンなどでよくかき混ぜてください。
- 調理中、様子を見ながらあたためてください。

煮込み

- 初めに600W(強)、次に200W(弱)で加熱します。
- 操作3で、まず600Wの時間を合わせ、もう一度「レンジ・お好み温度」を押し、200Wの時間を合わせて「スタート」を押します。
- レンジ600Wの加熱が終わると、続けてレンジ200Wの調理残り時間が表示されます。



■途中で調理時間を増減したいとき

→加熱中に「温度・仕上がり調節」を押して、調理時間を1分ずつ増減する

- 1000W、600W、500Wの残時間表示が5分以下のときは、10秒単位の増減になります。
- 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、1000Wで3分、600W・500Wで30分、200Wで90分までです。

■出力の使い分け目安

1000W	強火	● 食品をすばやくあたためる
600W		● 野菜をゆでる (下ごしらえ) ● 食品をあたためる
500W	中火	● 調理全般 ● 冷凍食品をあたためる
200W	弱火	● はじけやすい食品をあたためる -- ● 煮込む ● 解凍する

●調理内容に合わせてラップを使う

- あたためはラップ不要ですが、メニューによってはラップをかけてあたためます。詳しくは手動加熱の設定時間の目安(46ページ)や料理集を確認してください。

●冷凍食品

市販の冷凍食品をあたためるときは、パッケージに記載の出力と、加熱時間を参考にしてください。加熱時間は目安ですので、あたためる過不足があるときは、様子を見ながら時間を調節してください。

お願い

ミックスベジタブルの少量でのあたためはしないでください。火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

食品を 好みの温度にあたためる

★分量は一人分を基準としています。(分量の目安は右の表を参照してください)




例：バターをやわらかくする

1 食品を入れる

- 食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、**円を目安に**庫内中央に置きます。
- 角皿・焼網は使用しません。

角皿・焼網は
使えません



2 レンジ お好み温度 を5回押す

押すごとに レンジ600W → レンジ500W → レンジ200W
煮込み ← お好み温度 ← レンジ1000W と変わります。

3 を押して-10~90℃の温度を合わせる

- あたため温度の目安は右の表を参照してください。


4 あたため スタート を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)



設定温度によっては、途中から残り時間を表示することがあります。

■調理終了後、さらにあたためたいとき
→手動の「レンジ」で様子を見ながら行う
(36~37ページ)


■食品は円を目安に庫内中央に置く

- マグカップは右側の小さい円に合わせて置いてください。

■庫内を十分冷ましてからあたためる

- 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。

赤外線センサーの検出イメージと置きかたの例




食品

マグカップ



守っていただきたいこと (16~17ページ)
使いかたのポイント (18~19ページ)



上手にあたためるために

- ラップやふたをしないであたためる
 - ベビーフードをあたためるとき
 - 浅めの容器に移しかえてあたためます。
 - 冷凍したものはあたためられません。手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。
 - 赤ちゃんに食べさせる前に必ずかき混ぜて食品の温度を確かめてください。
 - 分量・容器について
 - 分量は一人分を基準としています。
 - 分量が多いときは温度をやや高めに設定し、分量が少ないときはやや低めに設定してください。
 - 容器の大きさ・形状・材質により仕上がり温度が変わることがあります。
- ※正しい使いかたをしないと、仕上がりが悪くなる場合があります。
また、食品の焦げ・発煙・発火の原因になります。

十分注意!



カッテージチーズ

材料
牛乳..... 300ml
レモン汁..... 30ml

アドバイス

- はちみつやメープルシロップをかけたり、サラダに入れてお試しください。

作りかた

- 1 耐熱容器に牛乳を入れて庫内中央に置き、〈お好み温度・40~45℃〉で加熱する。
- 2 加熱後、レモン汁を加え、よく混ぜ合わせ、しばらくおく。
- 3 布巾でこす。



時間・温度を合わせて

オーブン^{予熱あり}・発酵^{予熱なし}で調理する



予熱あり

1 庫内に何も入れないで **オープン 発酵/グリル** を1回押す※
▶ 「予熱」を表示

2 **温度・仕上がり調節** を押して温度を合わせる
• 設定温度：100～250℃
ただし、庫内が熱いとき(表示部に「高温」が点滅)は、電気部品保護のため、210℃以上の設定はできません。

3 **10分 1分 10秒** を押して時間を合わせる
• 最大設定時間：90分

4 **あたためスタート** を押して予熱開始
▶ 予熱終了1分前に残り時間を表示
▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯

• 予熱中、庫内灯は点灯しません。
• 予熱は約20分間保持されます。
その間、何もしないと調理が終了になります。

5 角皿に食品をのせ庫内に入れ、 **あたためスタート** を押す
▶ 加熱開始
▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了
• 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
• 終了後、表示部に「高温」が出ます。
• 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

お知らせ

- 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。
加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。



予熱なし / 発酵

1 角皿に食品をのせ庫内に入れ、 **オープン 発酵/グリル** を2回押す※
• 発酵のときは **オープン 発酵/グリル** を3回押す

2 **温度・仕上がり調節** を押して温度を合わせる
• 設定温度：100～250℃
ただし、庫内が熱いとき(表示部に「高温」が点滅)は、電気部品保護のため、210℃以上の設定はできません。
• 発酵設定温度：45℃、40℃、35℃、30℃

3 **10分 1分 10秒** を押して時間を合わせる
• 最大設定時間：90分

4 **あたためスタート** を押す
▶ 加熱開始

▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了
• 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
• 終了後、表示部に「高温」が出ます。
• 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

※ **オープン 発酵/グリル** を押すごとに
→ オープン(予熱あり) → オープン(予熱なし) → と変わります。
グリル ← 発酵 ←

予熱とは

- 作る料理に適した温度にあらかじめ庫内をあたたためておくことです。
- 予熱中、庫内灯は点灯しません。

■ 予熱中の調理時間・温度の変更
→ できません。

■ 設定温度と予熱温度の関係
→ 設定温度と同じ温度で予熱します。
ただし、設定温度が210℃以上のときは予熱温度は200℃になります。

■ 予熱時間の目安は
→ 200℃のとき、約11分です。

発酵

● 庫内や付属品を十分冷ましてから発酵を行う

- 表示部に「C21」「高温」が表示されたときは、「とりけし」を押し、とびらを開けて庫内温度が下がるまでお待ちください。庫内温度が高いと発酵がうまくできません。

■ 調理温度を予熱温度と異なる温度に変更したいとき

→ 予熱終了後、食品を入れて「スタート」を押してから温度を変更する。
調理開始後、「オープン」を押し、温度を表示中(5秒間)に「温度・仕上がり調節」を押して10℃ずつ増減する


■ 途中で調理時間を変更したいとき
→ 加熱中に「温度・仕上がり調節」を押して1分ずつ増減する
• 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、90分までです。

■ 途中で調理温度を変更したいとき
→ 加熱中に「オープン」を押し、温度を表示中(5秒間)に「温度・仕上がり調節」を押して10℃ずつ増減する(発酵は除く)

時間を合わせて


グリルで調理する

使用する付属品



例：魚をグリルで焼く

- 1 角皿に焼網をのせ、食品を並べて庫内に入れ
オープン発酵グリル を4回押す



押すごとに オープン（予熱あり）→ オープン（予熱なし）
グリル ← 発酵 → と変わります。

- 2 10分 1分 10秒 を押して時間を合わせる

・最大設定時間：30分

- 3 あたためスタート を押す

▶ 加熱開始

- ・両面にしっかり焼き色をつけるために、必ず加熱の途中で食品を裏返し、再び「スタート」を押します。
- ・庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了


- ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・終了後、表示部に「高温」が出ます。
- ・庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

■途中で調理時間を変更したいとき

- 加熱中に「温度・仕上がり調節」を押して、1分ずつ増減する
- ・1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、30分までです。

時間を合わせて

蒸し・スチームレンジで調理する スチーム



- 1 給水力セットの準備をし、庫内に食品を入れる

- ・食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、円を目安に庫内中央に置きます。
- ・給水力セットを準備(13ページ)

角皿・焼網は
使えません

- 2 スチームを押す

押すごとに 蒸し（スチームと表示）→ スチームレンジ
過熱水蒸気（予熱なし）← 過熱水蒸気（予熱あり）と変わります。

- ・スチーム(蒸し)：オープンとスチームを併用します。オープンは庫内をあたためるために使っています。
- ・スチームレンジ：レンジ(400W)とスチームで加熱します。スチーム(蒸し)よりも早く加熱できます。
- ※スチーム(蒸し)・スチームレンジともに、使用する容器・付属品にご注意ください。

- 3 10分 1分 10秒 を押して時間を合わせる

- ・最大設定時間 スチーム(蒸し)：60分
スチームレンジ：30分

- 4 あたためスタート を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・容器が熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

お願い

- ・とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに注意してください。
- ・調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチームが出ている場合があります。スチーム吹出口に注意してください。

スチーム スチーム の使用後は…（終了後のお手入れについては55ページ参照）

■途中で調理時間を変更したいとき

- 加熱中に「温度・仕上がり調節」を押して、1分ずつ増減する
- ・1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、スチーム(蒸し)は60分、スチームレンジは30分までです。

■調理途中で給水力セットの水がなくなると

- ブザーが鳴り、表示部に「給水」が点滅するので、給水力セットに水を追加する
- ・水を追加してしばらくすると「給水」の表示が消えます。(調理途中でも給水力セットに水を追加することができます)

時間・温度を合わせて


過熱水蒸気^{予熱あり}^{予熱なし}で調理する^{スチーム}



予熱あり

1 給水力セットの準備をし、庫内に何も入れないで^{スチーム}^{過熱水蒸気}を3回押す※

- ▶「予熱」を表示
- ・給水力セットを準備(13ページ)



2 ^{温度・仕上がり調節}を押して温度を合わせる

- ・設定温度：100～250℃
- ただし、庫内が熱いとき(表示部に「高温」が点滅)は、電気部品保護のため、210℃以上の設定はできません。

3 ^{10分} ^{1分} ^{10秒}を押して時間を合わせる

- ・最大設定時間：60分

4 ^{あたためスタート}を押して予熱開始

- ▶ 予熱終了1分前に残り時間を表示

- ・予熱中、庫内灯は点灯しません。
- ・予熱は約20分間保持されます。
- その間、何もしないと調理が終了になります。

- ▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯

5 角皿に食品をのせ庫内に入れ、^{あたためスタート}を押す

- ▶ 加熱開始

- ▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・終了後、表示部に「高温」が出ます。
- ・庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

お願い


- ・とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに注意してください。
- ・調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチームが出ている場合があります。スチーム吹出口に注意してください。

- ・容器が熱くなっているので、気を付けて取り出してください。
- ・スチーム吹出口から出るスチームにも気を付けて。



スチーム^{スチーム}の使用後は… (終了後のお手入れについては55ページ参照)

使用する付属品



※ ^{スチーム}^{過熱水蒸気}を押すごとに ^{蒸し(スチームと表示)} → ^{スチームレンジ} と変わります。
過熱水蒸気(予熱なし) ← 過熱水蒸気(予熱あり)

過熱水蒸気とは…

水蒸気をさらに加熱し、100℃以上の高温状態になった無色透明の気体で、高い熱効率で食品を加熱します。

※過熱水蒸気には、加熱の際にも脱油効果があるので、食品に含まれる余分な油脂を落としてヘルシーに仕上げたいときに使用します。焦げ目はあまりつきません。

予熱なし

1 給水力セットの準備をし、食品を入れて^{スチーム}^{過熱水蒸気}を4回押す※

- ・給水力セットを準備(13ページ)

2 ^{温度・仕上がり調節}を押して温度を合わせる

- ・設定温度：100～250℃
- ただし、庫内が熱いとき(表示部に「高温」が点滅)は、電気部品保護のため、210℃以上の設定はできません。

3 ^{10分} ^{1分} ^{10秒}を押して時間を合わせる

- ・最大設定時間：60分

4 ^{あたためスタート}を押す

- ▶ 加熱開始

- ▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・終了後、表示部に「高温」が出ます。
- ・庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

スチーム^{スチーム}の使用後は…

(終了後のお手入れについては55ページ参照)

お知らせ

- ・室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。
- 加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。

予熱とは

- ・作る料理に適した温度にあらかじめ庫内をあたためておくことです。
- ・予熱中、庫内灯は点灯しません。

■予熱中の調理時間・温度の変更
→できません。

■設定温度と予熱温度の関係
→設定温度と同じ温度で予熱します。
ただし、設定温度が210℃以上のときは予熱温度は200℃になります。

■予熱時間の目安は
→200℃のとき、約11分です。

■調理温度を予熱温度と異なる温度に変更したいとき

→予熱終了後、食品を入れて「スタート」を押してから温度を変更する。
調理開始後、「スチーム・過熱水蒸気」を押し、温度を表示中(5秒間)に「温度・仕上がり調節」を押して10℃ずつ増減する

■途中で調理時間を変更したいとき
→加熱中に時間「温度・仕上がり調節」を押して1分ずつ増減する

- ・1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、60分までです。

■途中で調理温度を変更したいとき

→加熱中に「スチーム・過熱水蒸気」を押し、温度を表示中(5秒間)に「温度・仕上がり調節」を押して10℃ずつ増減する

手動加熱の設定時間の目安

⚠ 警告

食品は加熱しすぎない
食品の加熱しすぎは、発煙・発火の原因となります。
・調理中、様子を見ながらあたためてください。

⚠ 警告

飲みものは加熱しすぎない
飲みもの(コーヒー、牛乳、豆乳、水)などの液体は、取り出すときに突然沸騰し、やけどの原因になります。また、容器が熱くなり、割れたり溶ける原因になります。
・飲みものはあたためる前後にスプーンなどでよくかき混ぜてください。
・調理中、様子を見ながらあたためてください。

★ 出力と時間を設定する調理時間の目安です。
● 容量の単位：ml=cc

あたため(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん	1杯(150g)	約1分	×
どんぶりもの	1杯(340g)	約2分40秒	×
スープ・みそ汁	1杯(150ml)	約1分30秒	×
野菜の煮物	150g	約1分	×
カレー・シチュー	200g	約2分	○
シューマイ	6コ(100g)	約1分	×
中華・肉・あんまん	1コ(100g)	約50秒	○
バターロール	2コ(70g)	約20秒	×
調理パン	1コ(110g)	約30秒	×

のみもの(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
牛乳(冷蔵)	1杯(200ml)	約1分30秒	×
酒かん(常温)	1杯(160ml)	約50秒	×
水(常温)	1杯(200ml)	約1分20秒	×
コーヒー(常温)	1杯(150ml)	約1分	×

野菜のゆでもの(レンジ600W)

	メニュー名	分量	目安時間	ラップ
葉菜	ほうれん草	100g	約1分40秒	○
	キャベツ	100g	約1分20秒	○
	ブロッコリー	100g	約1分10秒	○
根菜	じゃがいも	1コ(150g)	約3分30秒	○
	さといも	100g	約2分20秒	○
	かぼちゃ	150g	約2分20秒	○
	にんじん	100g	約1分30秒	○

ラップあり…○／ラップなし…×

冷凍の肉・魚の解凍(レンジ200W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
肉	100g	約1分50秒	×
	200g	約3分40秒	×
	400g	約7分	×
	600g	約10分	×
さしみ	100g	約2分	×
	200g	約3分	×
	400g	約5分	×
	600g	約7分	×

冷凍野菜の解凍(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
枝豆	100g	約1分30秒	○
さといも	100g	約3分	○
かぼちゃ	150g	約2分40秒	○

冷凍した食品のあたため(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん(冷凍)	1杯(150g)	約2分10秒	○
カレー・シチュー(冷凍)	300g	約7分30秒	○
シューマイ(冷凍)	10コ(150g)	約3分	○

スチームレンジ(スチーム+レンジ400W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん(冷蔵)	1杯(150g)	約1分20秒	×
中華・肉・あんまん(冷蔵)	1コ(100g)	約1分10秒	×
シューマイ(冷蔵)	10コ(150g)	約1分30秒	×
ごはん(冷凍)	1杯(150g)	約3分	×
中華・肉・あんまん(冷凍)	1コ(100g)	約2分20秒	×
シューマイ(冷凍)	10コ(150g)	約4分	×

MEMO





加熱のしくみ

レンジ加熱

電波で食品を内と外から同時に加熱します。

表示部に🌀を表示します。
角皿・焼網・金串などの金属物は使えません。

- 電波の性質**
- 電波が食品に当たると食品の水分に吸収され、水の分子にまさつ運動が起こります。その結果、熱が発生し、食品は内部と外部が同時に加熱されます。
 - 陶器や磁器などは電波を通しますが、金属製の容器や、アルミニウムのレトルトパックなどは電波を反射するので加熱できません。



自動メニュー例
あたため、のきもの(牛乳・お酒)、生解凍(解凍・さしみ)、ゆで野菜(葉菜・根菜)、お弁当、パスタ、3分メニュー、5分メニュー、8分メニュー

煮込み・煮物調理

- 食品を一度沸騰させてから、出力を自動的に下げる調理です。

自動メニュー例
カレー・シチュー、肉じゃが

お好み温度調理

- 食品を設定した温度にあたためます。(温度が優先されます)
低い温度の仕上がりができるので、ベビーフードのあたためや、バターなどをクリーム状にすることなどもできます。

スチーム加熱

スチームとヒーターや電波で加熱し、食品をしっとりふっくら仕上げます。

レンジ加熱が入る場合は、表示部に🌀を表示します。
・角皿・焼網・金串などの金属物は使えません。

自動メニュー例 ※ヒーターを併用して加熱するメニューを含みます。
中華まん蒸し、茶わん蒸し、赤飯・おこわ

レンジ調理のポイント

- 加熱時間は**
食品の分量にほぼ比例します。
分量を2倍にした場合は、加熱時間も2倍弱に合わせます。
- レンジ加熱は**
食品の水分が飛び、乾燥したり固くなりやすいので、少な目の時間設定で加熱します。

センサーについて

- 食品の表面温度を検知できる赤外線センサーで、仕上がり具合を温度で管理しています。食品の初期状態(常温・冷蔵・冷凍)に関係なく、仕上がりを設定して加熱することができます。

- 加熱時間は**
選んだメニューによって、あらかじめ設定されていますので、設定する必要はありません。

- 調理温度と加熱時間は**
メニューによって、適温の仕上がり温度が違います。
39ページを参考に温度を設定します。
仕上がり温度を優先する加熱なので時間は設定しません。


ヒーター加熱

オーブン／過熱水蒸気調理／適温スチーム
上下ヒーターを利用した庫内全体の熱で、食品を加熱します。

自動メニュー例
※スチームを使用して加熱するメニューを含みます。
ハンバーグ、鶏の照り焼き、鶏のから揚げ、焼きそば、グラタン、ローカロリーフライ、フランスパン、ピザ、クッキー、シュークリーム、スポンジケーキ、シフォンケーキ、焼きいも、なめらかプリン

角皿

- ・お惣菜やお菓子を調理するときなどに使います。
詳しくは料理集をご覧ください。
※庫内温度は測定場所や食品の量などによってばらつくことがあります。




グリル調理

上ヒーターの強い熱を直接使って、食品の表面に焦げめをつけます。

角皿＋焼網

- ・魚などを焼くときに使います。



オーブン調理のポイント

- 食品の置きかたは**
加熱により、大きくなるメニューもあります。適度な間を開けてください。
- 加熱時間は**
食品の様子を見ながら加減してください。
続けて加熱するときなど庫内温度が高いときは、加熱時間を短く設定し様子を見ます。
- 加熱中は**
庫内の温度が下がりやすいのとびらの開閉は少なくしましょう。
- 焼きムラが気になるときは**
加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、濃い焼き色部分だけアルミホイルをかけます。
- 加熱後は**
焦げすぎを防ぐため、すぐ取り出しましょう。

- 均等に焼き色を付けるために**
加熱途中で食品を裏返します。
- 加熱後は**
焦げすぎを防ぐため、すぐ取り出しましょう。

レンジ&ヒーター加熱

電波で発酵させ、ヒーターで焼き上げます。

発酵時は表示部に🌀を表示します。
・発酵のときは角皿・焼網・金串などの金属物は使えません。

自動メニュー例
らくらくベーカリー



電波とヒーターで、食品を加熱します。



表示部に🌀を表示します。
・角皿・焼網・金串などの金属物は使えません。


自動メニュー例
※スチームを併用するメニューもあります。
ふっくらパン、カラッとあたため

使える容器・使えない容器



耐熱温度は容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。




容器の種類：ガラス	レンジ・スチームレンジ加熱、スチーム(蒸し)のとき	ヒーター加熱のとき
耐熱性がある 	使えます •ただし、加熱後急冷すると、割れることがあります。 •自動であたためるときはふたをはずしてください。	使えます ただし、加熱後急冷すると、割れることがあります。
耐熱性がない 	使えません カットグラス、強化ガラスなど、ガラスの厚みの変化が大きなもの、ひずみのあるものも使えません。	使えません

容器の種類：プラスチック	レンジ・スチームレンジ加熱、スチーム(蒸し)のとき	ヒーター加熱のとき
耐熱性がある (耐熱温度140℃以上) 「電子レンジ使用可能」表示があるもの 	使えます •ただし、ふたには熱に弱い物、密閉性の高い物がありますのでは ずしてください。 •油脂、糖分の多い食品は、高温になるので使えません。 •自動であたためるときはふたを はずしてください。	使えません 変形したり割れたりすることがあ ります。
耐熱性がない (耐熱温度140℃未満) 	使えません 電波で変形するもの (ポリエチレン・スチロール・ フェノール・メラミン・ユリア 樹脂など)は使えません。 ※ただし生解凍では発泡スチロ ール製のトレイが使えます。	使えません

容器の種類：金属	レンジ・スチームレンジ加熱、スチーム(蒸し)のとき	ヒーター加熱のとき
アルミ・ホーローなどの 金属容器、金網、金串 	使えません とくに金網、金串は火花が飛ぶこ とがあります。	使えます ただし、取っ手が樹脂の物は使え ません。

付属品	レンジ	スチームレンジ スチーム(蒸し)	オーブン	過熱水蒸気	グリル
角皿 	×	×	○	○	○
焼網 	×	×	○	○	○

容器の種類：陶磁器・漆器	レンジ・スチームレンジ加熱、スチーム(蒸し)のとき	ヒーター加熱のとき
陶器・磁器 	使えます ただし、金・銀粉、金・銀箔使用 の容器は火花が飛ぶことがある ので使えません。	使えません ただし、耐熱性のある陶器、磁 器土鍋、グラタン皿などは使え ます。
漆器 	使えません 塗りが剥がれたり、ひびが入る恐 れがあります。	使えません

容器の種類：その他	レンジ・スチームレンジ加熱、スチーム(蒸し)のとき	ヒーター加熱のとき
木・竹・紙製品 	使えません 金属物を使っている物は、スパー クしたり、燃えたりすることがあ ります。 ただし、らくらくベーカリーでは、 耐熱加工を施した紙やオーブン シートを使うことができます。	使えません ただし、耐熱加工を施した紙や ケーキ用の硫酸紙は使えます。
アルミホイル 	使えません 火花が飛ぶことがあるので使え ません。 ただし、この取扱説明書に記載して いる使いかたであれば使えます。 生解凍：28ページ 酒のかん：27ページ	使えます 角皿に敷いたり、焼き色の加減 をするときやホイル焼きに使い ます。
ラップ (耐熱温度140℃以上) 	使えます ただし、油分の多い料理は高温に なるので使えません。 ポリエチレン製のラップは溶けて 燃えることがあるので使えませ ん。	使えません 高温になり、溶ける恐れがあり ます。

お願い

ここに記載のない容器の使いかたについては、販売メーカーまたは
容器の製造メーカーにお問い合わせください。

知
つ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と

使
え
る
容
器
・
使
え
な
い
容
器

お手入れのしかた

お手入れはすぐにこまめにがポイントです

警告



お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く 感電・けが・やけどの原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。

注意



本体の掃除は電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う

プラグを抜き冷めてから 感電や、やけどをする恐れがあります。



水抜き中、とびらは閉めておく

水抜き中も、スチーム調理と同様に、スチームが発生します。
やけどの原因になりますのでとびらは閉めておきます。



食品や肉汁などで、汚れたままにしない

結露した水分はふき取る

電波がその部分に集中して、火花の発生・発煙・発火などの恐れがあります。また、さびの原因になります。

・付着した場合は、本体が冷めてから必ずふき取ってください。

キャビネット・とびら

かたくしぼった、ぬれ布巾でふく。

・ひどい汚れは薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませた布巾でふき取り、必ず洗剤分をふき取ってください。

お願い

・水をかけないでください。
さびたり故障したりすることがあります。

スチーム吹出口

かたくしぼった、ぬれ布巾でふく。

・スチーム調理後、スチーム吹出口付近に白いあと(水の中の溶解物)が残ることがあります。こまめにかたくしぼったぬれ布巾でふき取ってください。

庫内・とびらの内側

かたくしぼった、ぬれ布巾でふく。

・落ちにくい汚れは、ぬれ布巾を汚れの上に置いて30分ぐらいふやかしてからふきます。
スチーム調理後に結露した水分は、冷めてから乾いた布巾でふき取る。

お願い

・たわしやフォークなど先のとがった物でこすらないでください。傷付いたり、割れる原因になります。

給水カセット

柔らかいスポンジで汚れを落とし、十分に水気をふき取る。

・汚れが気になるときは、台所用洗剤(中性)を水で薄めて洗い流してください。

お願い

・食器洗い乾燥機や食器乾燥機に入れたり、乾燥させるときに直射日光に当てて乾燥させないでください。
給水カセットの変形、破損の原因になります。

庫内底面

庫内底面の汚れはぬれ布巾ですぐふき取る。

レンジ使用時の汚れが、オープン使用時に焦げて黒くなることがあります。

・汚れが落ちにくいときは、汚れた部分に液体クレンザー(クリームクレンザー)を付け、2分程度おいて汚れにしみ込ませ、丸めたラップで強めにこすります。

お願い

・周囲のシリコンパッキンや庫内塗装面は傷が付くのでこすらないでください。
・金属たわしや先のとがったものでこすったり、衝撃を与えたりしないでください。
傷付いたり、割れることがあります。

角皿・焼網

柔らかいスポンジで汚れを落とし、十分に水気をふき取る。

・汚れが気になるときは、台所用洗剤(中性)で洗ってください。
また、「スチームを使ったお手入れ(54ページ)」を行うと、汚れが落ちやすくなります。
・焼網に水気が残っているとサビが付くことがあります。

お願い

・使用後、急冷しないでください。破損・変形することがあります。
また、加熱直後に水をかけると蒸気が発生したり、熱いしぶきが飛びます。
・金属たわしや先のとがったものでこすったり、落としたりしないでください。
傷付いたり、変形することがあります。

■お手入れしても庫内の臭いがとれないとき

庫内のカラ焼き・脱臭(20ページ)をしてください。臭いがやわらぎます。

■長期間で使用にならないとき

パイプの水抜きを行った後、電源プラグをコンセントから抜き、各部をお手入れしてから、湿気やほこりがかからないようにして、おしまいください。

お願い

住宅家具用洗剤(弱アルカリ、アルカリ、弱酸性、酸性など)、オーブンクリーナー、クレンザー、ベンジン、シンナー、漂白剤、熱湯、可燃性ガス(LPGなど)入りスプレー洗剤は使わないでください。
損傷、変色、変形、発煙、発火などの原因になります。




禁止

アドバイス

スチームを使用して、庫内・焼網・角皿などの汚れを浮かせ上げさせることもできます。
54ページの「スチームを使ったお手入れのしかた」を参考に行ってください。
(54ページ以外の方法では行わないでください)

お手入れのしかた(つづき)



汚れが気になるとき

スチームを使ったお手入れのしかた

スチームで、庫内の汚れを浮かせて、ふき取りやすくします。
また、汚れを落としたい焼網・角皿を入れると、汚れが落ちやすくなります。
お手入れ時間は **10分** です。

1 給水力セットを本体にセットする


- * 焼網・角皿の汚れを落としたいときは、庫内に入れてください。
- ・給水力セットを準備(13ページ)

2 を押して 37 手間なしお手入れを選ぶ



3 を押す

▶ お手入れ開始



- ▶ **ブザーが3回鳴り、終了**
 - ・終了後、庫内換気のため「冷却中」が点滅し、数分間冷却ファンが動作します。
 - ・電源プラグをコンセントから抜き、庫内・焼網・角皿の温度が下がってから、汚れをふき取ってください。
 - ・給水力セットの水はすべて捨て、給水力セットを水洗いしてください。
 - ・庫内に残った水分は、冷めてから乾いた布巾でふき取ってください。

お知らせ


- ・終了直後は、庫内・焼網・角皿・スチーム吹出口などが熱くなっていますので、気を付けてください。

スチームを使うたびに

パイプの水抜き

調理終了後に、必ずパイプの水抜きを行ってください。
お手入れ時間は **2分** です。

1 給水力セットを本体から取りはずす



2 を押して 38 パイプの水抜きを選ぶ

3 を押す

- パイプの水抜き開始
- ▶ 約2分後にブザーが3回鳴り、水抜き終了
 - ・終了後はとびらを閉めて、庫内を乾燥させてください。


お知らせ

- ・パイプの水抜き中(約2分間)はキー操作など他の作業を行わないでください。
- ・水抜き中は、とびらを閉めておいてください。水抜きの水がスチームになり、スチーム吹出口が熱くなっていますので気を付けてください。

本体のお手入れについて


調理終了後本体が冷めてから、必ず庫内に残った水滴を、乾いた布巾などでふき取ってください。

1 庫内やとびらの水滴を、乾いた布巾などでふき取る




2 給水力セットを本体から取りはずす

- ・残った水を捨て、水洗いしてください。



3 給水力セットを本体にセットする



お料理が上手にできないとき(レンジ調理)

項目	こんなときは	対処方法
ごはん・おかずのあたため	調理がすぐに終了する 「あたため」であたためても熱くならない	● 庫内(とくに底面)の温度が高いと赤外線センサーが正しく働かないことがあります。 庫内を冷ましてからあたためてください。
	食品があたたまらない	● 食品が金属容器・アルミホイルなどで、覆われていませんか。
	「あたため」であたためると熱くなりすぎる	● 陶器やガラス製のふたを使っていませんか。 →赤外線センサーがうまく働かないことがあります。 ● 食品は庫内中央に置いてありますか。
	ごはんがパサつく	● あたためる前に水を少しかけると、しっとり仕上がります。 ● 「スチームレンジ」であたためると、しっとり仕上がります。
	煮物・煮魚などの煮汁が飛び散る	● 汁気を切って深めの容器に入れてあたためます。
	カレーやシチューがあたたまらない	● とろみのある食品は「2 おかず」[強め]であたためてください。
	冷凍ごはんがあたたまらない	● 表面が溶けかかっていたり、新しいラップをかぶせると赤外線センサーが正しく働かないことがあります。 冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。
	冷凍食品があたたまらない	● 表面が溶けかかっていたり、新しいラップをかぶせると赤外線センサーが正しく働かないことがあります。 冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。 また、必ず食品にラップが触れるようにかぶせてください。
	食品がばさつく	● 霧を吹いてあたためます。 ● 「スチームレンジ」であたためると、しっとり仕上がります。
	フライや天ぷらがベチョッとする	● 「10 カラッとあたため」であたためると、カラッと仕上がります。
ゆで野菜	野菜が乾燥気味になる	● 野菜を洗い、水気を切らずにラップにくるんでください。
	できすぎのところで、加熱の足りないところがある	● かぼちゃ、じゃがいもなどは大きさをそろえてください。 ほうれん草などは葉と茎を交互に重ねます。

項目	こんなときは	対処方法
のみもののあたため	調理がすぐに終了する のみものの温度が低い	● 庫内(特に底面)の温度が高いと赤外線センサーが正しく働かないことがあります。 庫内を冷ましてからあたためてください。
	牛乳が熱くなりすぎる	● 「4 牛乳」であたためていますか。「あたため」では熱くなります。 ● 分量はどのくらい入っていますか。容器に対して8分目まで入れてください。容器に対して少量しか入れないと沸騰する恐れがあります。 ● 右側の小さい円に合わせて置いてありますか。赤外線センサーが正しく働かず、沸騰する恐れがあります。 ● 容器は27ページのを参考にしてください。
	お酒が熱くなりすぎる	● 「5 お酒」であたためていますか。「あたため」では熱くなります。
	お酒が上の方と下の方で温度が違う	● とっくりの首の部分をアルミホイルで覆うと上下の差が少なくなります。
生解凍	上手に解凍できない	● 食品を浅めの発泡トレイかペーパータオルの上にのせて解凍してください。 →深めの発泡トレイに食品が入っていると、トレイのふちがじゃまになり温度をうまく測定できず、上手に解凍できないことがあります。 ● うまく解凍できる厚さは3cmまで。厚さは均一にし、細い部分や魚の尾などにはアルミホイルを巻いてください。 ● 同時に2つ以上を解凍するときは、同じ種類のもので同じ大きさに。
	解凍不足	● 食品の温度が部分的に上昇すると赤外線センサーの働きで、加熱終了となり、解凍不足になることがあります。 →食品に薄いところや細いところがあると部分的に加熱されやすいので全体の厚さをそろえて冷凍してください。 →解凍不足の部分は「レンジ200W」で様子を見ながら解凍してください。 →表面が溶けかかっていたり、新しいラップをかぶせると赤外線センサーが正しく働かないことがあります。 冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。
お好み温度	調理がすぐに終了する 食品の温度が低い	● 庫内(特に底面)の温度が高いと赤外線センサーが正しく働かないことがあります。 庫内を冷ましてからあたためてください。








お料理が上手にできないとき(オーブン・スチーム調理)(つづき)

●オーブン調理で上手に仕上げるために

- 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。

項目		こんなときは	対処方法
お菓子	スポンジケーキ	ケーキのふくらみが悪い	●卵はしっかりと泡立てましたか。 字が書けるくらいしっかりと泡立ててください。 ●粉を合わせたあと、混ぜすぎていませんか。
		泡立てがうまくできない	●ボウルや泡立て器に、水分や油分がついていると泡立ちが悪くなります。
		きめが粗く粉っぽい	●粉をふるって入れましたか。 ●粉がなじむまで混ぜましたか。
		中央が沈む	●卵の泡立てすぎはありませんか。
	シフォンケーキ	ふくらみが悪い	●卵白をしっかりと泡立ててください。ボウルをひっくり返しても落ちてこないくらいまで、しっかりと泡立ててください。卵白は冷やしておいたほうがよく泡立ちます。
		ケーキの中に空洞ができた	●型に生地を流し入れるときに空気が入ったと考えられます。生地を高いところから一気に入れましょう。
	シュークリーム	ふくらみが悪い	●分量は正しく量りましたか。 ●生地を作るときにレンジの加熱時間は正しかったですか。
	クッキー	焼き色にむらがある	●生地の厚みや大きさは均一ですか。
パン	バターロール	ふくらみが悪く、かたい	●生地の発酵は十分でしたか。発酵不足で生地温度が低いとあまりふくらみません。 ●成形するとき生地をいじめていませんか。生地をいじりすぎると固くなります。ていねいに扱いましょう。 ●97ページ：パン作りのコツを参照してください。
	フランスパン	上手にできない	●101ページ：フランスパン作りのコツを参照してください。
スチームあたため		あたため時間が長くなる	●スチームを発生させてあたためるので、レンジ加熱だけの「1 ごはん」「2 おかず」より時間がかかります。
スチーム加熱全般		うまくできない	●分量は合っていますか。料理集に記載されている分量を変えようとできません。 ●水がなくなっていないですか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れるとスチームが出ないのでうまくできません。

こんな表示が出たときは

表示例	理由(原因)	処置
「扉」表示 	●とびらを閉め、1分過ぎてから「あたため」を押すと表示します。	●もう1度とびらを開閉し、1分以内にキーを押してください。
「冷却中」表示 	●レンジ加熱を繰り返し使用した場合や、オーブンなどヒーター加熱調理終了後、機械室などを冷却するときに表示します。 ●手間なしお手入れ終了後の冷却中に点滅します。	●表示中でも調理できます。 ただし、使用できない自動メニューがあります。
「高温」表示 	●オーブンなどヒーター加熱調理終了後、庫内が高温のとき表示します。	●とびらを開け、温度が下がるまで待ってください。 15~20分程度で表示が消えます。表示中でも「とりけし」を押すか、調理メニューを設定すると消え、一部のメニューは使うことができます。
「C21」と「高温」表示 	●オーブンなどヒーター加熱調理の後などで、庫内温度が高いときに「発酵」を設定すると、表示部に「高温」が点滅します。このとき「スタート」を押すと、左記の表示になります。	●「とりけし」を押し、とびらを開け、温度が下がるまで待ってください。
「H」表示  表示番号	●製品が故障している場合があります。	●電源プラグを抜き、販売店または東芝生活家電ご相談センターへ表示番号をお知らせください。
「d」表示 	●デモモードが設定されていると、とびらを開けたとき表示します。デモモードが設定されていると加熱が行われません。	●「とりけし」をピピッとブザー音がするまで(約3秒)押した後、もう一度「とりけし」を押してください。さらに、「とりけし」をピピッとブザー音がするまで(約3秒)押した後、もう一度「とりけし」を押してください。
「給水」表示 	●給水力セットに水がないと表示します。	●調理が一時停止したときは、給水力セットに水を入れ、取り付けした後「スタート」を押してください。 ●一時停止しない場合は、給水力セットに水を入れ、取り付けてください。しばらくすると「給水」表示は消えます。

修理を依頼される前に

次のような場合は故障ではありません。

現 象	理由(処置)
電源プラグをコンセントに差し込んでも何も表示しない。	・ とびらを閉じた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。一度とびらを開けると、電源が入り表示します。
調理中、カチカチと音がする。	・ 機械室内のスイッチ切り換え音です。故障ではありません。
オープンなど、ヒーター加熱時に、ポコッポコツという連続音や、ポコンという音がする。	・ 熱収縮による加熱室壁面の音で故障ではありません。
調理の開始時及び途中に、ジー・シャー・シュワシュワという連続音がする。	・ 調理時の動作音で故障ではありません。 電子レンジ動作時にジーという連続音が発生します。 スチーム動作時にシャー・シュワシュワという音が発生します。
調理中、調理後に音(ファン)がしたり、しなかったりする。	・ 機械室などを冷却するファンの音で故障ではありません。 ・ 調理後、冷却ファンが回ることがありますが故障ではありません。 冷却ファンが回っているときは「冷却中」表示が点滅します。
キーを、押しても受け付けず、何も表示しない。	・ とびらを開け、食品を入れてから操作してください。 (省エネルギーのため、とびらを開けた後5分をすぎると電源を切るためです)
とびらを開けると表示部に「0」が表示する。	・ とびらを開けたとき電源が入る仕様です。 ・ 電源が入ると「0」が表示されます。
調理終了後、1分後、1分ごとにピーピッピーピッピーピッと鳴る。	・ 調理終了後、庫内の食品を取り出さないと鳴る機能がついています。 故障ではありません。
ブザーが鳴らない。	・ ブザー音を消す設定になっていませんか。「ブザー音の消しかたと戻しかた」(61ページ)を参照して、設定し直してください。
スチームが出ない。	・ 給水カセットに水を入れ、正しく本体にセットされていますか。 ・ オープン加熱時はスチームが出ていても目には見えません。
とびらがくもる。水滴が落ちる。 とびらの隙間からスチームが漏れる。 庫内に水が残る。	・ メニューによっては水滴が出たり、スチームが漏れることがあります が、本体に影響はありません。 水滴は冷めてから乾いた布巾でふき取ってください。
とびらを開けると庫内灯が点灯する。	・ とびらを開けているときは庫内灯が点灯する仕様です。
スチーム吹出口から白い粉のようなものが出る。	・ 白い粉は、水道水に含まれるマグネシウム・カルシウムなどのミネラル成分のため無害です。かたくしぼっためれ布巾でふき取ってください。
210℃以上に設定できないことがある。	・ 庫内が熱いときは、電気部品保護のためオープンと過熱水蒸気では210℃以上の設定はできません。とびらを開けて庫内を冷ますか、設定できる温度で時間を調整しながら調理してください。

お知らせの音について





次の操作・状態のとき、ブザー音でお知らせします。

- キーを押したときは
→ピッ
- 加熱終了のときは
→ピーッピーッピーッ
- 予熱終了、途中操作のある場合は
→ピーッピーッピーッピーッピーッ
- 加熱終了後の、食品を取り出し忘れると
→ピーピッピーピッピーピッ
- 給水表示のとき
・ 調理が一時停止した場合→ピピピピピピピ
・ 調理が一時停止しない場合→1分おきにピピピ
- 異常表示のときは
→ビビビビビビビ

修理を依頼される前に次のことを点検してください。

現 象	理由(処置)
まったく動かない。	・ 停電ではありませんか。 ・ 電源プラグが抜けていませんか。 ・ ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ・ 途中でとびらを開閉しませんでしたか。 ・ 無表示の状態、キー操作をしていませんか。 (とびらを開け、食品を入れてからキー操作してください)
「あたため」「スタート」を押しても加熱されない。	・ とびらを閉め、1分をすぎしてから「あたため」を押していませんか。 (一度とびらを開閉してから、キーを押してください) ・ 「高温」が表示されていませんか。 (とびらを開けて庫内を冷まし、「高温」表示が消えてからキーを操作してください) ・ とびらがきちんと閉まっていますか。 ・ デモモードになっていませんか。 59ページの「d表示」を参照して解除してください。
料理のでき上がりが悪い。	・ 調理のしかたは正しいですか。(ふた、ラップの有無、付属品など確認してください。メニュー別には56～58ページを参照してください) ・ 庫内が、熱いまま調理しませんでしたか。(庫内の温度が下がるまで待ってください) ・ 食品の量は適当でしたか。 ・ 庫内の上面や底面が汚れていませんか。 ・ メニューを正しく選んで調理開始しましたか。
ブザーが鳴らない。	・ ブザー音を消す設定になっていませんか。 「ブザー音の消しかたと戻しかた」(61ページ)を参照して、設定し直してください。
煙や、いやな臭いが出た。	・ 庫内のカラ焼き・脱臭はしましたか。 ・ 庫内やとびらが汚れていませんか。

ブザー音の消しかたと戻しかた

- ブザー音を消す
- 取り出し忘れお知らせのブザー音だけを消すとき
- 1 「0」表示中に  をピッピッとブザー音がするまで (約3秒) 押す
- 2 続いて「温度・仕上がり調節」の  を押す
- ブザー音を鳴るように元に戻す
- ブザー音を消した操作と同じ操作を行うことにより、ブザー音が鳴るようになります。
- 全てのブザー音を消すとき
- 1 「0」表示中に  をピッピッとブザー音がするまで (約3秒) 押す
- 2 続いて「温度・仕上がり調節」の  を押す

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル



0120-1048-76

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど **022-774-5402** (通話料：有料)

FAX **022-224-6801** (通信料：有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(別添)

- この東芝過熱水蒸気オープンレンジには、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- この東芝過熱水蒸気オープンレンジの保証期間は、お買い上げいただいた日から1年です。ただし発振管(マグネトロン)は2年です。その他、詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- 過熱水蒸気オープンレンジの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

- 56～61ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

出張修理

保証期間中は

- 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は

- 修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ、技術員を派遣する料金です。

ご連絡いただきたい内容

品名	過熱水蒸気オープンレンジ
形名	ER-JD8A
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	電話番号

お買い上げ店名を記入しておくとう便利です。

ご転居のときは


- この東芝過熱水蒸気オープンレンジは、電源周波数50/60Hz共用です。周波数の異なる地域に、ご転居されてもそのままお使いいただけます。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz共用		
定格消費電力	電子レンジ1390W (14.2A)、ヒーター加熱1290W (12.9A)		
高周波出力	1000W※1・600W・500W・200W相当 出力切換		
発振周波数	2450MHz		
ヒーター	上920W・下330W		
温度調節範囲	発酵(30、35、40、45℃)、100～250℃※2		
外形寸法	480(幅)×400(奥行)×348(高さ)mm		
庫内有効寸法	375(幅)×346(奥行)×200(高さ)mm		
質量(重量)	13kg	総庫内容量	26L
コードの長さ	1.4 m	区分名	D
電子レンジ機能の年間消費電力量	55.6kWh/年	オープン機能の年間消費電力量	14.8kWh/年
年間待機時消費電力量	0.0kWh/年	年間消費電力量	70.4kWh/年
タイマー時限	レンジ1000W：3分 レンジ600W・レンジ500W・スチームレンジ・グリル：30分 レンジ200W・オープン・発酵：90分 スチーム(蒸し)・過熱水蒸気：60分		

- ※1 定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(約3分間)であり、定格連続高周波出力は600Wです。
600Wへは自動的に切り換わります。
- ※2 この製品のオープン250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。また、設定温度が210℃以上のときは、予熱温度は200℃になります。
温度は庫内が空の状態で中心部で測定しています。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります。(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)
- 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の量、周囲温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。
 - 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
 - 総庫内容量とはJISの規定に基づいて算出された容量のことです。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.



愛情点検

長年ご使用の電子レンジの点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- キーを押し、調理を開始しても食品が加熱されない。
- 自動的に切れないことがある。
- 使用中に異常な音や臭いが出ることもある。
- 庫内のカバーや壁面が汚れ、スパーク(火花)または煙が出ることもある。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中 止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。(技術のあるサービスマン以外の人は絶対にキャビネットをはずさないでください)

東芝ホームアプライアンス株式会社
リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) K033410300-T